

Használati útmutatás

Első lépések

A vízadagolók a gyárból fertőtlenítés után kerülnek kereskedelmi forgalomba, de kötelező elvégezni egy tisztítási folyamatot!

Ezért még mielőtt bekapcsolná a gépet, oldjon fel 20-30dkg citromsavat kb. 5 liter vízben, ezt töltsse a berendezésbe a ballonnyílásnál, és hagyja állni 24 órát.

Ennek lejárta után engedje le a vizet a csapokon, valamint a gép hátulján található lefolyón keresztül, majd 6 liter tiszta vízzel öblítse át kétszer a vízadagolót hasonló módon. Az öblítés során ügyeljen arra, hogy minden csapon keresztül legalább másfél liter vizet átfolyasson!

Ezek után használatba vehető a termék.

Figyelem! A tisztításhoz és öblítéshez használt vizet ne használja fel semmilyen módon!

Használatba vétel

1. Tépje le a ballonkupakon található címkét.
2. Függőlegesen helyezze a ballontüskére a ballont, és hagyja, hogy a víz feltöltse a berendezést. A ballon felhelyezésétől számított 3 percen belül NE dugja be a hálózati csatlakozót!
3. Ha a gép feltöltődött vízzel, dugja be a hálózati csatlakozót, és kapcsolja be a gépet. A vízadagoló elején található indikátorfények működésbe lépnek. A lámpák csak akkor alszanak el, amikor a víz eléri a kívánt hideg és meleg hőmérsékletet.
4. A berendezés háromféle hőmérsékletű vizet ad: meleg, szoba-hőmérsékletű és hideg, ezeket a hozzárendelt gombokkal adagolhatja a vízgépből.
5. Ha kifogyott a ballomból a víz, kapcsolja ki a gépet, függőlegesen húzza ki az üres ballont, majd az 1-3 pontokban leírtak szerint járjon el.
6. A vízadagoló automatához csak és kizárólag minősített ásványvíz, vagy ivóvíz használható! A vízadagoló automata ezen vizek minőségét semmilyen módon nem befolyásolhatja.
7. A ballonos vizet előállító cégnek rendelkeznie kell a szükséges mikrobiológiai vizsgálatok eredményeivel. Az előállító cég által előírt tárolási és felhasználási utasításokat minden esetben be kell tartani.

Karbantartás

A berendezés élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy háromhavonta egyszer fertőtlenítsa a gépet az Első lépések fejezetben leírtak szerint.

Figyelem! Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a berendezést! Soha ne próbálja szétszerelni a vízgépet!

A berendezés 3 és 5 gallonos ballonokkal is használható. Ne használjon kemény csapvizet, mert az csökkenti a berendezés élettartamát!

Hosszabb üzemszünet esetén javasoljuk, hogy engedje le a vizet a csapokon, valamint a gép hátulján található lefolyón keresztül, majd áramtalanítsa a gépet. Újbóli használatba vételkor ismételten javallott egy fertőtlenítő atmoszféra.

A berendezést külsőleg nedves ruhával tisztítható. Ne használjon vegyszert, és csak áramtalanítva mossa le a berendezést!

Figyelmeztetések és tanácsok

A berendezés száraz és hűvös helyen tartandó, ne tegye ki közvetlen napsütésnek. A gép minden oldala legalább 20cm távolságban legyen a faltól, vagy bármilyen berendezési tárgytól. Tartsa távol a berendezést papírtól, szivacstól, vagy bárminemű éghető anyagtól!

A vízgépet lehetőleg szoba-hőmérsékleti körülmények között tartsa, kb. 10°C - 38°C fok között üzemel. Ne hagyja olyan helyen üzemelni az adagolót, ahol fenn áll a fagyás lehetősége!

Soha ne kapcsolja le a gépet azáltal, hogy kihúzza az elektromos áramból az elektromos kábelt!

Mindig kapcsolja le a berendezést, mielőtt áramtalanítaná az adagolót!

A berendezésben kompresszor van, ezért álló helyzetbe képest soha ne döntse meg jobban 45°-nál a vízadagolót!

Ne állítsa el a gyárilag beállított termosztátot!

Ne kapcsolgassa a hűtés / fűtés gombot gyakran! Ha lekapcsolta valamelyik funkciót, legalább 5 percet várjon visszakapcsolás előtt!

Amennyiben nincs szüksége huzamosabb ideig hideg vagy meleg vízre, energiatakarékossági szempontokból kapcsolja le a berendezés hátulján található gombokkal a hűtést, vagy a fűtést!